

ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้เครื่อง iKonMac Inkjet Printer รุ่น E18i

หากต้องการหยุดการใช้งานเครื่อง 2 อาทิตย์ ขึ้นไป

1. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่อง
2. ใส่ตลับไซเรนซ์เข้าแทน
3. ถอดหัวพิมพ์จากชุดยึด
4. ให้ระดับหัวพิมพ์ต่ำกว่าระดับของเครื่อง (ในภาชนะรองรับน้ำหมึกไหล) เพื่อให้ น้ำหมึกไหลได้สะดวก
5. กดปุ่มเครื่อง (ปุ่มกดอยู่ด้านใต้ของเครื่อง) เพื่อไล่ น้ำหมึกออกจากระบบ
6. สังเกตสีของน้ำหมึก หากสีของน้ำหมึกจางหมายถึงระบบหมึกถูกล้างสะอาดแล้ว
7. เช็ดบริเวณหัวพิมพ์ (ห้ามสัมผัสกับเพลทสีน้ำตาลของรูปหน้าหมึก ซึ่งจะทำให้เพลทหลุดได้)
8. นำหัวพิมพ์เก็บเข้าชุดยึดเหมือนเดิม
9. ปิดหัวพิมพ์ด้วยชุดเพลทสแตนเลสกันหัวพิมพ์
10. หากทำครบทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันหัวพิมพ์อุดตัน และ ยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์

